Technische Daten

Dräger Alcotest® 5000

| Drager Alcotest® 5000 | 0 b'- 0 000 ··· - // |
|----------------------------------|---|
| Messbereich | 0 bis 0,029 mg/L |
| | → "Häkchen" Symbol auf Displayanzeige bedeutet "Kein Alkohol |
| | vorhanden", optisch unterstützt durch eine grüne LED |
| | Ab 0,030 mg/L |
| | → "X" Symbol auf Displayanzeige bedeutet "Alkohol vorhanden", |
| | optisch unterstützt durch eine rote LED |
| | Ab 2,5 mg/L |
| | → Messbereich überschritten (↑↑↑) |
| Standard Probennahme | Die Probennahme startet automatisch bei Erreichen des |
| | Minimalvolumens bzw. der definierten Pustezeit; |
| | Passive Probennahme ist mit oder ohne Trichter möglich. |
| | Manuelle Auslösung der Probennahme ist während des |
| | Pustevorgangs möglich. |
| Betriebsbereitschaft | Ca. 4 Sek. nach dem Einschalten |
| Anzeige des Messergebnisses | Nach ca. 2 Sek. (bei 0 bis 0,029 mg/L); nach ca. 6 Sek. |
| | (bei z.B. 0,5 mg/L, bei Raumtemperatur) |
| Messprinzip | Elektrochemischer DrägerSensor®, alkoholspezifisch |
| Anzeige | Grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung; |
| | 32 x 22 mm (128 x 64 Pixel) |
| LEDs | 2-farbig, zur Unterstützung der Anzeige von Ergebnissen und |
| | Warnmeldungen |
| Akustischer Signalgeber | Verschiedene Signaltöne zur Unterstützung der Anzeige- und |
| | Warnmeldungen |
| Speicher | Speicherung der letzten 500 Testergebnisse mit Testnummer, |
| | Datum und Zeit |
| Energieversorgung | 3x AA Batterien, Ladezustandsanzeige im Display, |
| | mit der Kapazität von 3x AA Batterien können mehr als |
| | 5.000 Tests durchgeführt werden. |
| Trichteraufnahme | Klick-Adaption des Trichters |
| Trichter | Einzeln hygienisch verpackt mit Luftauslässen zur Minimierung des |
| | Rückatemstroms |
| Bedienungskonzept | Messfunktionen werden mit der "OK"-Taste durchgeführt; |
| | die Navigation durch das Menü erfolgt über die zwei |
| | "Pfeil"-Tasten. |
| Kalibrierung | Nassgas- oder Trockengaskalibrierung mit dem Alcotest 5000 |
| | Kalibrationsadapter |
| Gehäuse | Stoßfestes ABS/PC |
| Abmessungen (B x H x T), Gewicht | Ca. 63 x 219 x 41 mm; ca. 245 g inkl. Trichter und Batterien |
| Schwingungs- und Stoßfestigkeit | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 |
| CE-Kennzeichnung | EMV Richtlinie |
| Normen | Kontaktfreie Alkoholtestgeräte unterliegen derzeit keinem |
| | Standard, der diese Form der Anwendung beschreibt. |
| Interne Uhr | Warnung 30 Tage vor Ende des Service-Intervalls |
| Service-Intervall | 24 Monate |
| | -15 °C bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 bis 100 % relative Feuchte |
| | (nicht kondensiert und in Betrieb) |
| Umgebungsdruck | 600 bis 1.300 hPa |
| omgenungsuruck | 000 bis 1.300 liFa |